

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : DOBLO CARGO de 2001 à 2010

Avec 1 porte latérale



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 5 & 6).



Placez, de biais le Plancher



Vissez le Plancher
4 vis 4x25



Placez & vissez le côté Gauche
10 vis 4x25



Placez & vissez le côté AR Droit
6 vis 4x25



Placez et vissez le passage de roue
Droit 6 vis 4x30



Placez et vissez le passage de roue
Gauche 6 vis 4x30



Placez et vissez la porte latérale
Partie haute 4 vis 4x25



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE

**Options : DOBLO CARGO de 2001 à 2010
Avec 1 porte latérale**

Capuchons de finition



Portes arrière



Arrêt de charges



Double plancher tiroirs face portes arrière / Double plancher tiroir face porte latérale



Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.