

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : KANGOO LONG de 2008 à ce jour



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2 & 3), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 4 & 5).

1



Placez et vissez le plancher
6 vis 4x25

2



Placez & vissez le côté Gauche
11 vis 4x25

3




Enlever le cric de levage, puis
Placez & vissez le côté AR Droit
9 vis 4x25

4



Remettre le cric de levage, puis
Placez et vissez le passage de roue
Droit 5 vis 4x30

5



Placez et vissez le passage de roue
Gauche 5 vis 4x30

6



Placez et vissez la porte latérale
Partie haute 4 vis 4x25

7



Placez et vissez la porte latérale
Partie basse 6 vis 4x25

8



Votre Kit Utilitaire est posé !

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

NOTICE DE MONTAGE
Options : KANGOO LONG de 2008 à ce jour

Capuchons de finition




Portes arrière



Arrêt de charges



Double plancher tiroirs face portes arrière / Double plancher tiroir face porte latérale



Casiers



Plafond



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.