

## NOTICE DE MONTAGE

### Kit de protection bois : SPRINTER 37S / CRAFTER 3665



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-percés**.

**Attention !** : Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 2,3 & 4), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 10 & 11).

1



Placez & vissez le Plancher  
24 vis 4x25

2



Placez & vissez le côté AR Gauche  
14 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté AV Gauche  
11 vis 4x25

4



Placez et vissez le côté AR Droit  
14 vis 4x25

5



Placez & vissez les parties hautes  
Côté gauche 14 vis 4x25

6



Placez & vissez la partie haute côté  
Droit 8 vis 4x25

7



Placez & vissez la partie haute de  
La porte latérale 6 vis 4x25

8



Placez & vissez la partie centrale  
De la porte latérale 4 vis 4x25

9



Placez & vissez la partie basse de la  
Porte latérale 12 vis 4x25

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

## NOTICE DE MONTAGE

**Kit de protection bois : SPRINTER 37S / CRAFTER 3665**

**10**



Placez & vissez le passage de roue  
Gauche 7 vis 4x30

**11**



Placez & vissez le passage de roue  
Droit 7 vis 4x30

**12**



**Votre Kit Utilitaire est posé!**

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.

## NOTICE DE MONTAGE

Options : **SPRINTER 37S / CRAFTER 3665**

### Capuchons de finition



### Portes arrière



### Arrêt de charges



### Casiers



**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE  
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.  
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.