

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : CADDY MAXI VAN



- 1/ Aménagez vous une zone de montage.
- 2/ Munissez-vous d'une visseuse & adaptez sa puissance de serrage.
- 3/ Regroupez la quincaillerie fournie : vis auto-perforantes, capuchons & embout Torx.
- 4/ Repérez les pièces constituant votre Kit, le « verso » doit être côté tôle.
- 5/ Procédez au montage de votre Kit **en vissant dans les trous pré-perçés**.

Attention ! Cintrez les parties latérales, jusqu'à toucher la tôle (photos 3,4 & 5), puis vissez. Les vis **4x30**, doivent servir, **exclusivement** à fixer les **PDR** (photos 7 & 8).

1



Relevez les anneaux d'arrimage
Situés en bas de la cloison de
séparation

2



Placez & vissez les deux parties
de Plancher 13 vis 4x25

3



Placez & vissez le côté AR Gauche
8 vis 4x25

4



Placez & vissez le côté AV Gauche
5 vis 4x25

5



Placez et vissez le côté AR Droit
8 vis 4x25

6



Placez & vissez les parties haute et
basse de la porte latérale
9 vis 4x25

7



Placez & vissez le passage de roue
Gauche 6 vis 4x30

8



Placez & vissez le passage de roue
Droit 6 vis 4x30

9



Placez & vissez les parties haute et
Basse de la porte arrière gauche
8 vis 4x25

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

NOTICE DE MONTAGE

Kit de protection bois : CADDY MAXI VAN

10



Placez & vissez les parties haute et basse de la porte arrière droite
8 vis 4x25

11



Placez les capuchons de finition

12



Votre Kit Utilitaire est posé!

**NOTRE RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE
SUITE AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS CI-DESSUS**

Les photos de cette notice de montage sont la propriété de la société KIT UTILITAIRE.COM.
Toutes reproductions, mêmes partielles, sont interdites sauf avec notre autorisation contractuelle.